



## Manual de Uso Quick Start Guide

Termo-higrómetro digital  
Digital thermo-hygrometer

### Descripción general | General Description

Número de Modelo Model Number	HTC-1 HTC-1
Nombre Name	Termómetro e Higrómetro Digital para Interior y Exterior HTC-1 con Reloj Indoor and Outdoor Digital Thermometer & Hygrometer HTC-1 with Clock
Rango de humedad Humidity range	10% ~ 99% RH
Resolución de temperatura Temperature resolution	0.1°C (0.1°C)
Resolución de humedad Humidity resolution	1% RH
Medidas Dimension	105 x 98 x 24mm
Peso neto Net Weight	114g
Certificación Certification	CE/IOS
Color Color	Blanco y Negro White and Black

### Descripción del producto | Product Description

Temperatura y medidor de humedad con gran pantalla LCD. Muestra el tiempo de humedad y la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit  
Temperature and humidity meter with large LCD display. Displays humidity time and temperature in Celsius or Fahrenheit.

Incluye soporte y puede ser utilizado como reloj de escritorio o habitación termómetro. Muestra la temperatura entre 50°C A + 70°C o 58°F a 158°F. El nivel de humedad entre 10% a 99%  
Includes stand and can be used as a desk clock or room thermometer. Displays temperature between 50°C to +70°C or 58°F to 158°F. Humidity level between 10% to 99%.

- Visualización de la temperatura y humedad simultáneamente
- Display of temperature and humidity simultaneously
- Memoria de MAX y MIN valor de medición
- Memory of MAX and MIN measurement value
- 12 horas/24 horas mostrando sistema seleccionable
- 12 hours/24 hours display system selectable
- °C/°F unidad seleccionable
- °C/°F unit selectable
- Reloj y calendario función (mes y fecha)
- Clock and calendar function (month and date)
- Escritorio colocar o colgando de la pared
- Desktop placing or wall hanging


### Especificaciones del productos | Product specifications

Rango de temperatura Temperature measurement range	-10 °C ~ +50°C (-14°F ~ +122°F)
Precisión de temperatura Temperature measurement accuracy	±1°C (1.8°F)
Resolución de temperatura Temperature resolution	±0.1°C (0.2°F)
Rango de humedad Humidity measuring range	10%~99% rH
Precisión de humedad Humidity measuring accuracy	±5%rH (40% ~ 80%)
Resolución de humedad Humidity resolution	1% rH
Batería Power	1 ud* AAA 1.5V 1 pcs* AAA 1.5V

### Funciones básicas | Basic functions


- Indicador de temperatura interior  
Indoor temperature indicator
- Indicador de humedad interior  
Indoor humidity indicator
- Unidad de temperatura cambiabile (°C/°F)  
Changeable temperature unit (°C/°F)
- Función de memoria - MAX/MIN temperatura y valores de humedad  
Memory function - MAX/MIN temperature and humidity values
- 2 modos de visualización de la hora: 12h / 24h  
2 time display modes: 12h / 24h
- Función de visualización de fecha y hora – cambia automáticamente entre los intervalos de dos en 5 segundos  
Date and time display function - automatically switches between two time intervals in 5 seconds
- Función alarm (alarma de notificación por hora y alarma diaria)  
Alarm function (hourly notification alarm and daily alarm)

### Puesta en marcha | Setting up




#### PASO 1 | STEP 1

Retire la tapa del compartimento de la batería  
Remove the battery compartment cover




#### PASO 2 | STEP 2

Con la tapa aún retirada, inserte la batería 1xAAA  
With the cover still removed, insert the 1xAAA battery.



#### PASO 3 | STEP 3


Vuelva a colocar la tapa en su sitio.  
Put the lid back in place.



#### PASO 4 | STEP 4


De esta manera, el termo higrómetro comenzará a funcionar  
The thermo-hygrometer will now start working.

**Ajustes del reloj y calendarios | Clock and calendar settings**




**PASO 1 | STEP 1**

En el estado inicial, presione **[MODE]** durante 2 segundos  
In the initial state press **[MODE]** for 2 seconds




**PASO 2 | STEP 2**

El número de los minutos y segundos actuales comenzarán a parpadear  
The number of minutes and seconds of the current time starts flashing



**PASO 3 | STEP 3**

Presione **[ADJ]** para ajustar los números  
Press **[ADJ]** to adjust the numbers




**PASO 4 | STEP 4**

Presione **[MODE]** para establecer el valor deseado  
Press **[MODE]** to establish the desired setting




**Programación de la alarma | Alarm programming**




**PASO 1 | STEP 1**

En el modo reloj actual (dos puntos entre el reloj y los minutos parpadean una vez por segundo), pulse **[MODE]** una vez  
In the current clock mode (two points between clock and minute flashing once per second), press **[MODE]** once time






**PASO 2 | STEP 2**

A continuación, pulse **[ADJ]** para conmutar la función "Alarma" / "Timbre acústico horario".  
Then press **[ADJ]** to switch "Alarm" function / "Hourly chime"






**PASO 3 | STEP 3**

Cuando aparezca este símbolo  se activa la alarma diaria  
When this symbol appears  the daily alarm is activated.



**PASO 4 | STEP 4**


Cuando aparezca este símbolo , se activa la alarma a cada hora ( el higrómetro sonará una vez cada hora)  
When this symbol appears , the hourly alarm is activated (the hygrometer will beep once every hour).



**PASO 5 | STEP 5**

Pulse **[MODE]** durante dos segundos para ajustar la hora de la alarma e iniciar la función "Timbre horario".  
Press **[MODE]** for two seconds to set the alarm time, and start the "Hourly chime" function


**Ajustar los valores MÁX/MÍN | Setting the MAX/MIN values**



Pulse **[MEMORIA]** para mostrar la temperatura y humedad máximas / mínimas temperatura y humedad desde la última vez que se borraron.  
Press **[MEMORY]** to show the maximum / minimum temperature and humidity since last cleared.


Pulse **[MEMORIA]** más de dos segundos para borrar los valores MÁX/MÍN.  
Press **[MEMORY]** more than two seconds to clear the MAX/ MIN

**Ajustar los valores °C / °F | Setting the °C / °F values**



Pulse el botón **[°C/°F]** situado detrás del soporte para cambiar la unidad de temperatura Celsius (°C) a Fahrenheit (°F) y viceversa.  
Press the **[°C/°F]** button behind the stand to change the temperature unit from Celsius (°C) to Fahrenheit (°F) and conversely.

**Reseteo de los valores del dispositivo | Reset device settings**



Pulse el botón **[RESET]** situado detrás del soporte para restablecer todos los valores (los valores max/min, tiempo y fecha).

Press the **[RESET]** button behind the stand to reset all values (max/min, time and date values).

www.thermolabil.com



**D.F.T. EL GLOBO, S.L.**  
Av. Profesor Peraza de Ayala, 19, 4D  
38001, Santa Cruz de Tenerife, España  
Tfno.: (+34) 91 651 53 01